Adattatore SIP per Cuffie ATCOM AT800DP

Prima di proseguire, consultare il manuale on line VOIspeed alla pagina <u>Configurare i</u> <u>Terminali con l'Autoprovisioning</u>.

Dopo aver selezionato il modello desiderato (Fig 1) ed esportato le impostazioni (Fig 2). Questa è una guida per l'adattatore per cuffie ATCOM AT800DP, Versione Firmware 2.3.2. Modelli e/o firmware differenti potrebbero richiedere diverse impostazioni.

Provisioning terminale ute Provisioning terminal	Ä	
Utenti selezionati	AT800DP (345)	
Hostname PBX 🛠	192.168.0.220	
Porta PBX	5060	
Produttore	Atcom	•
Apparato	AT800DP (ITA)	-
Firmware	2.3.2	-

Fig 1: Autoprovisioning – selezione dispositivo



Fig 2: Autoprovisioning – Creazione file di configurazione

Salvare la configurazione nel proprio PC. Successivamente aprire un browser per accedere alla configurazione del dispositivo.

Individuazione dell'indirizzo IP e web management

Assumendo che vi sia un server DHCP attivo sulla vostra rete,

- Collegare un cavo di rete alla porta LAN dell'adattatore
- Accendere l'adattatore (solo se non si usa la modalità PoE)
- Attendere l'avvio completo dell'adattatore
- Premere il bottone "Menu" (4° tasto funzione a destra fig. 3)



Fig 3: Adattatore ATCOM AT800DP - Display LCD e indirizzo IP

- Inserire la password (default: 123),
- Posizionarsi sul menu Network e premere Select (o digitare 6),
- Scorrere il submenu fino alla voce Current IP (o digitare 2)
- Dovreste vedere ora l'indirizzo IP
- Chiamiamolo per convenzione *ip_address*
- Aprire un web browser all'URL: http://ip_address

Ora dovreste vedere una pagina come nella figura seguente:

atcom		AT	COMIPPI Device Conf	10NE Iguration	_
System Status	System Status / System	m Status			admin
Network				7	
Account	Product Information Cliccare su admin				
Phone Settings	- Product mormation				
Update	Product Name :	AT800	Protocol :	SIP	
Phone Book	Software Version :	2.3.2.22151	Hardware Version :	1.4	
Call Log	Mac Address :	80:82:87:01:81:3C	Serial Number :	DP130801619	
Call Log	behood internatio				

- Cliccare sul link "admin" nell'angolo all'estrema destra superiore della pagina per accedere alle configurazioni avanzate. L'etichetta cambierà in "user".
- Selezionare il menù Update, sottosezione Manual Update

atcom			IIP PHONE vice Configuration
System Status	Update / Manual Update		user
Network			
SIP Settings	Bootloader Version:	2.5	
Account	Software Version:	2.3.2.22151	
Phone Settings	Boot Loader:	Sfoglia. Nessun file selezionato.	Upgrade
Update	Software:	Sfoglia_ Nessun file selezionato.	Upgrade
Manual Update Auto Provision	Language Package:	Sfoglia_ Nessun file selezionato.	Upgrade
Reset & Reboot	Configuration:	Sfoglia Nessun file selezionato.	Upgrade 🛛 Download
Phone Book	Phone Book:	Sfoglia Nessun file selezionato.	🕞 Upgrade 🔛 Download
Call Log	Audio Quality Control File:	Sfoglia. Nessun file selezionato.	Upgrade

- In corrispondenza della dicitura Configuration, cliccare su Sfoglia e selezionare il file di configurazione precedentemente salvato
- Cliccare su **Upgrade** ed attendere che il dispositivo carichi la nuova configurazione.

ATTENZIONE !

Se il dispositivo è già stato usato in altri scenari, raccomandiamo di resettare il telefono alle configurazioni di fabbrica prima di effettuare le operazioni appena descritte: scegliere il menu *Update*, *Reset & Reboot, Reset to Factory Settings*.